

SlashGuard 取付け説明書

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
 部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。
 万一 お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店 もしくは 弊社まで ご連絡下さいますようお願いいたします。

HONDA VTR250(JBK-MC33 型)


パーツ明細

スラッシュガード本体右	x1	ボルト M8x25	x2	⑤
スラッシュガード本体左	x1	M12 平ワッシャー	x2	⑥
ボルト M12x100(P1.25)	x1	M10 平ワッシャー (小)	x4	⑦
M12x140(P1.25)	x1	M8 平ワッシャー	x2	⑧
M10x60(P1.25)	x2	M10 ナット (P1.25) (小)	x2	⑨
ラバー	x2	取付ブラケット	x1	⑩
		カラー (18mm)	x2	⑪
		フランジボルト M8x20	x1	⑫

取付順序



(右側)

1. オイルパンに開けられている取付穴を利用し、⑫のボルトに⑩の取付ブラケットをサイドスタンド側から差込み固定する。(取付図参照)
 2. ③のエンジンマウントボルトを取り外し、①のボルトに⑥の平ワッシャーを入れ、スラッシュガードステーの下に⑪のカラーを入れ、仮止めする。
 3. ③のスラッシュガード取付位置に⑤のボルトに⑧の平ワッシャーを入れ、ガードを仮止めする。
 4. ⑤のスラッシュガード取付位置に③のボルトに⑦の平ワッシャーを入れ、裏側に⑨ナット、⑦の平ワッシャーを入れガードを仮止めする。
 5. ラバーを指定の場所に挟む。
- ※ 左側のスラッシュガードを取付けた後に本締めをする。



左側の取付

7. ①のエンジンマウントボルトを取り外し②のボルトに⑥のワッシャーを入れ、ガード取付ステーの下に⑪のカラーを入れ、仮止めする。
8. ③のガード取付部に③のボルトに⑦のワッシャーを入れ、裏側から⑨ナット⑦のワッシャーで仮止めする。
9. ⑨の取付ステーに⑤のボルトに⑧のワッシャーを入れ、ガードを仮止めする。
10. ラバーを指定の場所に挟む。
- 11 左右とも取付位置を確認し、本締めを行う。



取付ステー参照図
 (サイドスタンド側から見た画像)

GM
 GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル
 大阪府堺市堺区鉄砲町40番地6
 TEL 072-228-6963 FAX 072-229-2246