

SlashGuard 取付け説明書

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。
万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店もしくは弊社までご連絡下さいよう
お願いいたします。

HONDA 400X/S(EBL-NC47型)

パート明細


スラッシュガード本体右 x1	M10x10mm カラー x3	⑦
スラッシュガード本体左 x1	M10x20mm カラー x1	⑧
ボルト M10x230 (P1.50) x1	M10x30mm カラー x2	⑨
① M10x120 (P1.25) x1	ラバー x2	⑩
M10x110 (P1.25) x1		③
M10x 60 (P1.25) x2		④
M10 平ワッシャー (大) x6		⑤
M10 フランジナット (P1.50) x2		⑥

取付順序

- 車両を安定した状態に保ち、エンジン下側をジャッキ等で支えエンジンマウントボルトを緩めた時、ずれない様にします。
- 右側ステップホルダー固定ボルトを取り外し、ステップホルダーを後ろにずらし、④のエンジンマウントボルトを取外せる様にします。
- 左側シフトペダルリングケージを取り外し、ステップホルダー、スプロケットカバーを取り外す。
- エンジンマウントボルト④を取り外し、①の通しボルトを取付ける。ボルトが抜けない様に先に⑥のナットを仮止めしておく。

(右側)



- エンジンマウントボルト④⑥を取り外し、④の下に⑨のカラー⑥の下に⑦のカラー④のボルトに⑧のカラーを入れスラッシュガード本体右を取り付、④に③のボルトに⑤のワッシャー⑥に④のボルトに⑤のワッシャーを入れ、④のボルトにスラッシュガード本体の取付ステーを差込み、⑤のワッシャーを入れ⑥のナットで仮止めする。



ステップホルダー固定ボルトを取り外し、後ろにずらして取付ける

左側の取付

- ④⑥のエンジンマウントボルトを取り外し、④の下に⑨のカラー⑥の下に⑦のカラーを入れ、④のボルトに⑦のカラーを差込みスラッシュガード本体左を取り付、④に②のボルトに⑤のワッシャーを入れ、④に④のボルトに⑤のワッシャーを入れ、④のボルトにスラッシュガード本体の取付ステーを差込み⑤のワッシャーを入れ⑥のナットで仮止めする。
- 左右のスラッシュガードの取付位置を確認し、図に示す指定の位置に⑩のラバーを挟み込み指定のトルクで本体を取付ける。
- スプロケットカバーを取り付けし、左ステップホルダーを取付けシフトペダルリングケージを取付ける。
- 右側ステップホルダーを取付ける。
- 固定していたジャッキを取り外す。



スプロケットカバー取付の際、配線が横に通っていますのでスプロケットに噛み込まない様に気を付けて下さい。

GM
GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル
大阪府堺市堺区鉄砲町40番地6
TEL 072-228-6963 FAX 072-229-2246