

# SlashGuard 取付け説明書

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。  
部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。  
万一 お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店もしくは弊社までご連絡下さいますよう  
お願いいたします。

## Kawasaki Z1000 (B7F型)


### パート明細

スラッシュガード本体(右)	x1	M10用カラー 30mm	x2	⑥
スラッシュガード本体(左)	x1	M10用カラー 25mm	x1	⑦
M10x300 ボルト P1.50	x1	M8用カラー 15mm	x2	⑧
M10x140 ボルト P1.25	x1	右側取付ステー	x1	⑨
M10x120 ボルト P1.25	x1	ラバー	x2	⑩
M10x20 ボルト	x1	M10平ワッシャー	x5	⑪
M8x55 ボルト	x2	M8平ワッシャー	x2	⑫
		M10ナット P1.50	x2	⑬

### 取付順序

#### (右側)

- 左右のフレームカバー及びアンダーカウルを取り外し、チェンジペダルを取り外す。
- 右側④取付ステー部のノーマル通しボルトを取り外し、①のボルトを入れる。
- ③の位置に(図に示す)⑨のステーをボルトに通し⑪のワッシャー⑬のナットで仮止めする。
- ④⑤のノーマルボルトを取り外し、スラッシュガード本体右側⑥の裏側に⑦のカラーを入れ②のボルトに⑪のワッシャーを入れ  
⑥の裏側に⑧のカラーを入れ⑤のボルトに⑫のワッシャーを入れそれぞれ軽く仮止めする。
- ④のボルトに⑪のワッシャーを入れ④のステーに仮止めする。
- 図に示す位置にラバーを挟む。
- 各取付位置を確認し、本締めをする。



### 左側の取付

- スラッシュガード左側本体を④⑤⑥の④の裏側に⑧のカラー入れ⑤のボルトに⑫のワッシャーを入れ仮止めする。
- ⑥の裏側に⑥のカラーを入れ③のボルトに⑪のワッシャーを入れて、仮止めする。
- ①の裏側に⑥のカラーを入れ、スラッシュガード本体をボルトに通し⑪のワッシャーを入れ⑬のナットで仮止めする。
- 図に示す位置にラバーを挟み込み各部の取り付け具合を確認し、各部を本締めする。(右側④のナットも締付けを確認する。)
- チェンジペダル、フレームカバー、アンダーカウルを取り付ける。

