

SlashGuard 取付け説明書

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。

万一 お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店もしくは弊社までご連絡下さいますよう
お願ひいたします。

SUZUKI GSX-S1000(8BL-EK1AA型)

パート明細

スラッシュガード本体右側	x1	カラー	
スラッシュガード本体左側	x1	10mm (M10用)	x2 ⑥
ボルト		15mm (M10用)	x2 ⑦
M10x270 (P1.5)	x1 ①	20mm (M10用)	x2 ⑧
M10x80(P1.25)	x2 ②	10mm(M8用)	x1 ⑨
M10x70(P1.25)	x2 ③	M10 フランジナット (P1.5)	x2 ⑩
M8x30	x1 ④	M10 平ワッシャー	x6 ⑪
M8x20	x1 ⑤	M8 平ワッシャー	x2 ⑫
		ラバー	x2 ⑬
		取付ステー A(左側用)	x1 ⑭
		取付ステー B(右側用)	x1 ⑮


取付順序 右側

- アンダーカウルを取り外して、エンジン下側にパンタグラフジャッキ等でエンジンを支える。(エンジンマウントボルトを緩めた時、エンジンが下がらない様に)
- ⑥のノーマルボルトを取り外し、①のボルトを入れ、左右それぞれ⑥のカラーを入れ、左右の取付ステーABを取り付⑪のワッシャーを入れ⑩のフランジナットで
仮止めする。
- ⑧⑨のノーマルボルトを取り外し、それぞれ⑩のカラーを入れスラッシュガード本体右側を②のボルトに⑪の平ワッシャーを入れ仮止めする。
- スラッシュガード本体取付け部④に取付ステー⑮に合わせ、間に⑨のカラーを入れて、④のボルトで仮止めする。
- 図に示す⑬位置にラバーを挟みある程度各部を締め付ける。



取付順序 左側

- ⑩⑪のノーマルボルトを取り外し、スラッシュガード本体左側取付ステーの下側にそれぞれ⑦のカラーを入れ、③のボルトに
⑪の平ワッシャーを入れ仮止めする。
- ⑨のスラッシュガード本体取付けステーを左側取付ステーAに合わせて、⑤のボルトに⑫の平ワッシャーを入れ、仮止めする。
- 図に示す位置に⑬ラバーを挟み、各取付け位置を確認の後、左右共、取付け箇所を本締めする。
- 右側のアンダーカウルを取付ける。
- ジャッキを取り外す。s



⑨取付部拡大図



GM
GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル
大阪府堺市堺区鉄砲町40番地6
TEL 072-228-6963 FAX 072-229-2246